



Инструкция по эксплуатации

SVEN AUDIO HP-540T

Комплект акустических систем для домашнего кинотеатра



Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и сохраните ее на весь период использования.



Благодарим Вас за покупку комплекта акустических систем (АС) для домашнего кинотеатра торговой марки SVEN!

СОДЕРЖАНИЕ

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	2
2. КОМПЛЕКТАЦИЯ	2
3. РАСПОЛОЖЕНИЕ АС	2
4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АС	2
5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА АС	3
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Установка акустической системы
2. Режимы объемного звучания
3. Выбор акустического кабеля

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1.1. Не допускайте замыканий проводов (в том числе и «заземленных») колонок АС между собой, на корпус усилителя и на землю, т. к. это выводит из строя мостовые выходные каскады усилителя.
- 1.2. Оберегайте АС от попадания в отверстия посторонних предметов:
 - Следите, чтобы иголки, шпильки, монеты, насекомые и пр. не попали вовнутрь.
- 1.3. Оберегайте АС от повышенной влажности, попадания воды и пыли:
 - Не устанавливайте АС в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.
 - Не ставьте на АС сосуды с цветами и другие предметы.
- 1.4. Оберегайте АС от нагрева:
 - Не устанавливайте ее рядом с нагревательными приборами и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
- 1.5. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить окрашенную поверхность АС.
- 1.6. Не открывайте АС.
- 1.7. Если АС не работает, сразу отключите кабель и обратитесь в магазин, где Вы ее приобрели.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Акустические системы:
 - фронтальные – 2 шт.
 - тыловые – 2 шт.
 - центрального канала – 1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

3. РАСПОЛОЖЕНИЕ АС

- Выберите схему расположения АС в соответствии с ее назначением, при этом руководствуйтесь приложениями 1 и 2.
- Если АС имеет фазоинвертор или динамик, выходящий на заднюю или боковую стенку, устанавливайте систему на расстоянии 20 – 30 см от стенки или другого препятствия.
- Возможно небольшое искажение изображения у сверхчувствительных мониторов и телевизоров, поэтому для наилучшего изображения устанавливайте АС подальше от телевизора.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АС

- Перед подключением убедитесь, что все компоненты системы выключены.
- Подключите АС к усилителю в соответствии с его описанием, при этом руководствуйтесь приложениями 2 и 3. Мощность каналов усилителя не должна превышать мощность соответствующих АС, а выходное сопротивление усилителя должно быть равно сопротивлению АС.
- Используйте для коммутации специальный спаренный акустический кабель из бескислородной меди длиной не более 10 метров и сечением не менее 13 AWG (2,62 кв. мм) для фронтального канала и 14 AWG (2,08 кв. мм) для остальных каналов, длина кабеля к каждой паре колонок должна быть одинаковой.



5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА АС

- В момент включения усилителя, к которому подключена АС, регулятор громкости усилителя установите на минимум.
- Не превышайте максимальную мощность АС.
- Для чистки АС применяйте мягкую сухую ткань.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики и единицы измерения	Значение		
	Фронтальные АС HP-540F	Центральная АС HP-540C	Тыловые АС HP-540S
Количество полос воспроизведения	3	2	2
Диаметр ВЧ-динамика, дюйм	1	3/4	3/4
Количество и диаметр СЧ/НЧ-динамиков, шт. x дюйм	4	–	–
Диаметр НЧ-динамика, дюйм	6.5	2 x 4	4
Сопротивление, Ом	8	8	8
Мощность, Вт	20 – 100	10 – 60	10 – 40
Диапазон частот, Гц	45 – 20 000	100 – 20 000	100 – 20 000
Частота разделения кроссовера, Гц	1500/4000	4000	4000
Магнитное экранирование	–	есть	–
Размеры (одной колонки), мм	790 x 210 x 235	145 x 400 x 130	230 x 145 x 130
Масса, кг			

Примечания.

1. Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.
2. Продукция торговой марки SVEN постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

