

# SVEN®

## KB-S320C

# SVEN®

## KB-S320C

УКР

### КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

#### *Дякуємо Вам за купівлю миші ТМ SVEN!*

Перед експлуатацією пристрою уважно ознайомтеся з цим Керівництвом і збережіть його на весь період користування.

#### АВТОРСЬКЕ ПРАВО

© SVEN PTE. LTD. Версія 1.0 (V 1.0).

Це Керівництво та інформація, що міститься в ньому, захищено авторським правом. Усі права застережені.

#### ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Не зважаючи на докладені зусилля зробити Керівництво точнішим, можливі деякі невідповідності. Інформація цього Керівництва надана на умовах «як є». Автор і видавець не несуть жодної відповідальності перед особою або організацією за збитки або uszkodження, завдані інформацією, що міститься у цьому Керівництві.

- Перевезення і транспортування обладнання допускається лише у за водської упаковки.

- Не вимагає спеціальних умов для реалізації.

- Утилізацію проводити відповідно до правил утилізації побутової та комп'ютерної техніки.

#### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Оберігайте пристрій від впливу підвищеної вологості, пилу та дії високих температур.

- Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоративну поверхню. Для чищення використовуйте м'яку суху тканину.

- Не допускайте механічної дії на виріб.
- Не розбирайте пристрій і не ремонтуйте його самостійно.

#### ПРИЗНАЧЕННЯ

Клавіатура та миша KB-S320C це пристрій вводу. Вони призначені для введення (занесення) інформації в комп'ютер, а також управління роботою комп'ютера.

#### КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Провідна клавіатура — 1 шт.
- Провідна миша — 1 шт.
- Керівництво користувача — 1 шт.

#### ОСОБЛИВОСТІ

- Класична розкладка
- Вологостійка конструкція
- Регульована висота

#### СИСТЕМНІ ВИМОГИ

- Windows

#### ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ

Під'єднайте клавіатуру і маніпулятор до вільного порту USB ПК. Після підключення ПК автоматично розпізнає пристрій.

#### ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ

Проблема	Вирішення
Клавіатура/маніпулятор не працює.	1. Від'єднайте клавіатуру/маніпулятор від ПК і перевірте контакти роз'ємів на предмет можливого пошкодження. Якщо жодних зовнішніх ушкоджень не виявлено та контакти справні, під'єднайте клавіатуру/маніпулятор до ПК знову. 2. Зверніться до найближчого сервіс-центру.

Якщо жоден зі вказаних вище способів не дає змогу вирішити проблему, будь ласка, зверніться за професійною консультацією до найближчого до Вас сервісного центру. Ніколи не намагайтеся ремонтувати виріб самостійно.



Технічна підтримка розміщена на сайті [www.sven.fi](http://www.sven.fi).