

**SVEN**<sup>®</sup>  
YOU WANT – WE CAN

Активная акустическая система  
5.1 для домашнего кинотеатра

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**C5-15**

[www.sven.fi](http://www.sven.fi)

**Благодарим Вас за покупку акустической системы TM SVEN!**

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его на весь период использования.

**АВТОРСКОЕ ПРАВО**

© 2011. SVEN Company Ltd. Версия 1.0 (V 1.0).

Данное руководство и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены.

**ТОРГОВЫЕ МАРКИ**

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

Несмотря на приложенные усилия сделать руководство более точным, возможны некоторые несоответствия. Информация данного руководства представлена на условиях «как есть». Автор и издатель не несут никакой ответственности перед лицом или организацией за ущерб или повреждения, произошедшие от информации, содержащейся в данном руководстве.

**РАСПАКОВКА**

Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности. Проверьте устройство на предмет повреждений. Если изделие повреждено при транспортировке, обратитесь в фирму, осуществляющую доставку; если изделие не функционирует, сразу же обратитесь к продавцу.

**ВНИМАНИЕ!**

Не включайте изделие сразу же после внесения его в помещение из окружающей среды с минусовыми температурами! Распакованное изделие необходимо выдержать в условиях температуры помещения не менее 4-х часов.

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. ОПИСАНИЕ .....</b>                         | <b>2</b>  |
| <b>2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....</b>                | <b>2</b>  |
| <b>3. КОМПЛЕКТАЦИЯ .....</b>                     | <b>2</b>  |
| <b>4. ОСОБЕННОСТИ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ .....</b> | <b>3</b>  |
| <b>5. РАСПОЛОЖЕНИЕ АС .....</b>                  | <b>3</b>  |
| <b>6. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ САБВУФЕРА .....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>7. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ .....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ .....</b>                      | <b>5</b>  |
| <b>9. УПРАВЛЕНИЕ .....</b>                       | <b>8</b>  |
| <b>10. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....</b>       | <b>9</b>  |
| <b>11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....</b>      | <b>10</b> |

Техническая поддержка размещена на сайте [www.sven.fi](http://www.sven.fi)  
Здесь же Вы сможете найти обновленную версию данного руководства.

## 1. ОПИСАНИЕ

Акустическая система 5.1 (AC) C5-15 предназначена для создания домашнего кинотеатра. Благодаря встроенному в сабвуфер усилителю мощности AC может быть подключена практически к любым источникам аудиосигнала. В комплекте пульт дистанционного управления (ПДУ).

## 2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Во избежание поражения электрическим током, не вскрывайте AC и не производите ремонт самостоятельно.
- Не допускайте замыканий проводов (в том числе и «заземленных») колонок AC между собой, на корпус усилителя и на землю, т. к. это выводит из строя выходные каскады усилителя.
- Оберегайте AC от попадания в отверстия посторонних предметов. Следите, чтобы иголки, шпильки, монеты, насекомые и пр. не попали вовнутрь.
- Оберегайте AC от повышенной влажности, попадания воды и пыли. Не устанавливайте в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью. Не ставьте сосуды с цветами и другие предметы.
- Оберегайте AC от нагрева: не устанавливайте ее рядом с нагревательными приборами и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
- Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить окрашенную поверхность AC. Для чистки AC используйте мягкую сухую ткань.
- Если AC не работает, сразу отключите кабель и обратитесь в магазин, где Вы ее приобрели.



**Внимание! Внутри корпуса на элементах без изоляции имеется высокое напряжение, которое может вызвать поражение электрическим током.**

## 3. КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Сабвуфер — 1 шт.
- Колонки — 5 шт.
- Стереофонический сигнальный кабель 2RCA к 2RCA — 3 шт.
- Переходник 2RCA к mini-jack ( $\varnothing$  3,5 мм) — 3 шт.
- Пульт дистанционного управления — 1 шт.
- Элементы питания (тип «AAA») — 2 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.
- Гарантийный талон — 1 шт.

#### 4. ОСОБЕННОСТИ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

- Встроенный трансформаторный источник питания
- Аналоговый 5.1-вход, один стереовхода для подключения источников звука
- Совместимость с аудиовыходами звуковой карты ПК, CD/VCD/DVD-прогрывателей и другой бытовой аудио/видео аппаратуры
- Пульт дистанционного управления
- Раздельная регулировка уровня общей громкости, уровня высоких и низких частот
- Магнитное экранирование
- Материал корпуса сабвуфера и колонок — дерево (MDF)

#### 5. РАСПОЛОЖЕНИЕ АС

- Располагайте колонки относительно слушателя симметрично на расстоянии не менее одного метра. Центральную колонку следует располагать над или под телевизором, монитором и т. п. — она должна быть направлена прямо на слушателя. Сабвуфер излучает ненаправленный звук, потому его можно расположить в любом месте комнаты, в котором сабвуфер звучит наилучшим образом.
- Возможно небольшое искажение изображения у сверхчувствительных мониторов и телевизоров, устанавливайте АС подальше от телевизора.
- При расположении колонок и сабвуфера рекомендуем воспользоваться нижеприведенной схемой.



## Активная акустическая система 5.1 для домашнего кинотеатра

### 6. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ САБВУФЕРА

- ① SUB: Регулятор уровня громкости сабвуфера
- ② VOLUME: Регулятор уровня общей громкости
- ③ TREBLE: Регулятор уровня высоких частот
- ④ Окно ИК-приемника
- ⑤ CD/PC INPUT: Входные разъемы для подключения источника стереосигнала
- ⑥ 5.1 INPUT: Входные разъемы для подключения источника 5.1-канального сигнала
- ⑦ ON/OFF: Выключатель питания
- ⑧ SPEAKER OUT: Разъемы для подключения колонок
- ⑨ Кабель питания




Рис. 1. Панель управления сабвуфера




Рис. 2. Задняя панель сабвуфера

## Руководство по эксплуатации

**C5 – 15**

### 7. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- ① MUTE: Кнопка выключения звука
- ② SR: Кнопка включения режима Surround
- ③ 5.1/2.1: Кнопка переключения входов
- ④ REAR +/–: Кнопки регулировки уровня громкости тыловых каналов
- ⑤ SUB +/–: Кнопки регулировки уровня громкости сабвуфера
- ⑥ CENTER +/–: Кнопки регулировки уровня громкости центрального канала
- ⑦ MASTER +/–: Кнопки регулировки уровня общей громкости

#### Установка батареек в пульт ДУ

- Откройте отсек для батареек на задней стороне пульта ДУ.
- Установите батарейки из комплекта, соблюдая полярность.
- Закройте отсек для батареек.

#### Примечания:

- Используйте ПДУ под углом не более 30° на расстоянии не более 7 метров.
- Направьте ПДУ на окно ИК-приемника на сабвуфере.
- Если ПДУ не работает, проверьте наличие батареек или замените разряженные на новые.
- Вынимайте батарейки из пульта, если не собираетесь пользоваться им в течение длительного времени (больше недели).

### 8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

#### Подключение колонок к сабвуферу

- Перед подключением убедитесь, что все компоненты системы отключены от сети. Подключите акустические кабели колонок к разъемам на задней панели сабвуфера, как показано на рис. 4.
- Проверьте соответствие полярности подключения и отсутствие контакта оголенных проводов между собой и с металлическими частями аппаратуры.
- Обратите внимание на правильность подключения всех каналов и надежность фиксации соединительных кабелей в клеммах, иначе могут наблюдаться значительные шумы при воспроизведении звука.




Рис. 3. Пульт дистанционного управления

## Активная акустическая система 5.1 для домашнего кинотеатра




Рис. 4. Схема подключения колонок

### Подключение АС к источникам аудиосигнала

Акустическая система C5-15 может быть подключена практически к любым источникам аудиосигнала (см. схему на рис. 5).

- Перед подключением убедитесь, что АС отключена от сети.
- Для подключения АС к VCD/DVD/AUX-проигрывателям, TV используйте стереофонические сигнальные кабели 2RCA к 2RCA (из комплекта). Для подключения АС к звуковой карте ПК, MP3/CD-плеерам используйте вместе с сигнальным кабелем 2RCA к 2RCA переходники 2RCA к mini-jack (из комплекта). Убедитесь в правильности подключения левых и правых каналов. Левые RCA-джеки следует соединить с левыми разъемами усилителя (обычно белого цвета), а правые RCA-джеки – с правыми разъемами усилителя (обычно красного цвета).

**Примечание. От правильности и надежности подсоединения кабелей непосредственно зависит качество звука. Проверьте отсутствие контакта оголенных проводов между собой и с металлическими частями аппаратуры.**

## Руководство по эксплуатации





Рис. 5. Схема подключения к источникам аудиосигнала

## 9. УПРАВЛЕНИЕ

### Включение

- Для включения сабвуфера вставьте вилку шнура питания (⑨, рис. 1) в сетевую розетку. Установите ручку регулятора общей громкости (②, рис. 1) на лицевой панели сабвуфера в положение «минимум», повернув ее до упора против часовой стрелки, а затем включите выключатель ⑦ на задней панели в положение ON. Подстройте ручки регуляторов общей громкости, высоких частот и канала сабвуфера на необходимый уровень. Если АС находится в режиме временного выключения звука, нажмите на пульте ДУ кнопку MUTE ①, чтобы включить систему.
- В зависимости от того, какой источник звука (стерео или 5.1-канального звука) вы хотите включить, нажмите на пульте ДУ попеременно кнопку 5.1/2.1 (③, рис. 3).

### Управление уровнем общей громкости звука

- Нажимая кнопки («+» или «-») MASTER (⑦, рис. 3) на пульте ДУ, вы можете отрегулировать (увеличить / уменьшить) уровень общей громкости системы. Уровень общей громкости АС можно также отрегулировать регулятором ② на передней панели сабвуфера.

### Управление уровнем громкости центрального и тылового каналов и канала сабвуфера

- Для правильной регулировки звучания центрального (CENTER) и тылового (REAR) каналов и канала сабвуфера (SUB) кнопками ④, ⑤ и ⑥ («+» или «-») на пульте ДУ отрегулируйте уровень громкости соответствующих каналов. Уровень громкости канала сабвуфера и уровень высоких частот можно также отрегулировать регуляторами ① и ③ (рис. 5) на панели управления сабвуфера.
- Включение кнопки SR (②, рис. 3) на пульте ДУ при прослушивании стереосигнала включает (задействует) центральный и тыловые каналы (режим Surround), создавая впечатление объемного (пространственного) звука.

### Временное выключение звука

- Нажмите кнопку MUTE (①, рис. 3) на пульте ДУ, чтобы временно выключить звук. Нажмите эту кнопку повторно, чтобы включить звук.

### Примечания:

- **Если Вы длительное время не используете АС, не забудьте выключить устройство выключателем ⑦ (положение OFF) на задней панели и вынуть вилку сетевого шнура ⑨ из розетки.**
- **Для повышения качества воспроизведения звука воспользуйтесь выходом звуковой карты Line-Out.**

**10. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

| <b>Неисправность</b>                          | <b>Причина</b>   | <b>Способ устранения</b>   |
|---|--|--|
| АС не включается.                             | Не подключена к сети.  | Проверьте правильность подключения.  |
|   | Не включен сетевой выключатель.                                  | Включите выключатель.  |
| Нет звука.                                    | Регулятор громкости установлен в положение наименьшей громкости. | Подстройте регулятор громкости.  |
|   | Неправильно подключен источник аудиосигнала.                     | Подключите источники сигнала правильно.  |
| В колонках АС слишком тихий звук.             | Регулятор громкости установлен в положение наименьшей громкости. | Подстройте регулятор громкости.  |
| Искажение звука.                              | Большая амплитуда входного сигнала.                              | Регуляторами громкости на источниках сигнала и АС уменьшите величину входного сигнала. |
| Звук воспроизводится только одним из каналов. | Неправильно подключены колонки к источнику аудиосигнала.         | Проверьте правильность подключения колонок.  |
| Не функционирует пульт ДУ.                    | Разряжены батарейки.   | Замените батарейки на новые.   |
|   | Действие прямых солнечных лучей.                                 | Измените расположение сабвуфера или пульта ДУ.   |
|   | Препятствие между пультом и приемником сабвуфера.                | Измените расположение сабвуфера или пульта ДУ.   |

Если ни один из указанных выше способов не решает проблему, обратитесь за профессиональной консультацией в ближайший сервисцентр. Не ремонтируйте изделие самостоятельно.

## 11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристики и единицы измерения                      | Значение                           |
|---|------------------------------------|
| Выходная мощность (RMS), Вт:<br>сабвуфера<br>сателлитов | 75 (25 + 5 x 10)<br>25<br>5 x 10   |
| Диапазон частот, Гц:<br>сабвуфера<br>сателлитов         | 30 – 200<br>60 – 20 000            |
| Соотношение сигнал/шум, дБ                              | ≥ 68                               |
| Диаметр динамиков, мм:<br>сабвуфера<br>сателлитов       | Ø 127<br>Ø 38 + Ø 100              |
| Напряжение питания, В/Гц                                | ~220/50                            |
| Размеры (Ш x В x Г), мм:<br>сабвуфера<br>сателлитов     | 182 x 313 x 335<br>131 x 242 x 135 |
| Масса, кг   | 14                                 |

### Примечания:

- Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.
- Продукция торговой марки Sven постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Активная акустическая система 5.1 для домашнего кинотеатра

**SVEN**<sup>®</sup>  
YOU WANT – WE CAN



### Модель: **C5-15**

Импортер в России: ООО «СКАНДИТРЕЛ»,  
111024, РФ, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 65, стр. 1.  
Уполномоченная организация в России: ООО «ПТ-Ф»,  
105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 5.  
Условия гарантийного обслуживания смотрите в  
гарантийном талоне или на сайте [www.sven.fi](http://www.sven.fi)

Гарантийный срок: 12 мес.

Срок службы: 5 лет.

Произведено под контролем «Свен Скандинавия  
Лимитед», 48310, Финляндия, Котка,  
Котолахдентие, 15. Сделано в Китае.

### Модель: **C5-15**

Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр».  
Київська область, м. Переяслав-Хмельницький,  
вул. Героїв Дніпра, 31.

Призначення, споживчі властивості та відомості  
про безпеку товару див. у керівництві з експлуатації.  
Умови гарантійного обслуговування дивіться в  
гарантійному талоні або на сайті [www.sven.fi](http://www.sven.fi)

Гарантійний термін: 12 міс.

Срок служби: 5 років.

Товар сертифіковано/має гігієнічний висновок.

Шкідливих речовин не містить.

Зберігати в сухому місці.

Виготовлено під контролем «Свен Скандинавія  
Лімітед», 48310, Фінляндія, Котка, Котолахдентіє, 15.  
Зроблено в Китаї.

Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd.  
15, Kotolahdentie, KOTKA, Finland, 48310.  
Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN  
Scandinavia Ltd. Finland.

**C5-15**