

SVEN[®]

Akustiskā multimediju
USB sistēma 2.0

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA



SVEN 130

www.sven.fi

Paldies, ka iegādājāties TM SVEN akustisko sistēmu!

AUTORTIESĪBAS

© 2021. SVEN PTE. LTD. Versija 1.0 (V 1.0).

Šī Lietošanas pamācība un tajā ietvertā informācija ir aizsargāta ar autortiesībām. Visas tiesības ir aizsargātas.

TIRDZNIECĪBAS ZĪMOLI

Visi tirdzniecības zīmoli ir to likumīgo īpašnieku īpašums.

BRĪDINĀJUMS PAR ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANU

Neskatoties uz centieniem padarīt Lietošanas pamācība pēc iespējas precīzāku, ir iespējamas kaut kādas neatbilstības. Šīs Lietošanas pamācības informācija ir sniegta saskaņā ar noteikumiem "kā ir". Autors un izdevējs neuzņemas nekādu atbildību pret personu vai organizāciju par kaitējumu vai bojājumiem, kas radušies no šajā Lietošanas pamācībā ietvertās informācijas.

1. IETEIKUMI PIRCĒJAM

- Uzmanīgi izpakojiet izstrādājumu, pārliecinieties, ka kastes iekšpusē nav palikuši nekādi piederumi. Pārbaudiet, vai ierīcei nav bojājumu. Ja ierīce ir bojāta transportēšanas laikā, sazinieties ar uzņēmumu, kas ir veikusi piegādi; ja izstrādājums nedarbojas, nekavējoties sazinieties ar pārdevēju.
- Pārbaudiet komplektāciju un garantijas talona esamību. Pārliecinieties par to, ka garantijas talons ir apzīmogots ar veikala zīmogu, ir salasāms pārdevēja paraksts vai zīmogs un pārdošanas datums, preces numurs sakrīt ar talonā norādīto. Atcerieties, ka, pazaudējot garantijas taloni vai numuru neatbilstības gadījumā, jūs zaudējat tiesības uz garantijas remontu.
- Neieslēdziet izstrādājumu uzreiz pēc tā ienešanas telpā no apkārtējās vides ar mīnusu temperatūru! Izsaiņots izstrādājums ir jāpatur istabas temperatūrā vismaz 4 stundas.
- Pirms produkta uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet šo Lietošanas pamācību un saglabājiet to visu lietošanas laiku.
- Ierīču pārvadāšana un transportēšana ir atļauta tikai rūpnīcas iepakojumā.
- Realizācijai nav nepieciešami īpaši nosacījumi.
- Utilizēt atbilstoši ar sadzīves un datortehnikas utilizācijas noteikumiem.

2. KOMPLEKTĀCIJA

- Akustiskā sistēma – 1 gab.
- Lietošanas pamācība – 1 gab.
- Garantijas talons – 1 gab.

***Tehniskais atbalsts ir izvietots vietnē www.sven.fi.
Šeit jūs varēsiet atrast atjauninātu šīs Lietošanas pamācības versiju.***

3. DROŠĪBAS PASĀKUMI

- Neatveriet AS un patstāvīgi neveiciet remontu. Apkopi un remontu ir jāveic tikai kvalificētiem pilnvarota servisa centra speciālistiem. Pilnvaroto servisa centru sarakstu skatīt vietnē **www.sven.fi**.
- Nepieļaujiet AS skaļruņu vadu saslēgšanos (ieskaitot "sazemētus") savā starpā, ar pastiprinātāja korpusu un zemējumu, jo tas atspējo pastiprinātāja izejas kaskādes.
- Aizsargājiet AS no svešķermeņu iekļūšanas atverēs.
- Aizsargājiet AS pret paaugstinātu mitrumu, ūdens un putekļu iekļūšanas.
- Aizsargājiet AS pret sakaršanu: uzstādiet to ne tuvāk par 1 m no sildierīcēm. Nepakļaujiet tiešu saules staru ietekmei.
- Nenovietojiet uz AS, kā arī sistēmas tuvumā, nekādus atklātas liesmas avotus.
- AS tīrīšanai nelietojiet ķīmiskos reaģentus, izmantojiet mikstu, sausu drānu.
- Ja AS nedarbojas, nekavējoties atvienojiet kabeli un sazinieties ar veikalu, kurā Jūs to iegādājāties.

4. TEHNISKAIS APRAKSTS

Akustiskā multimediju USB sistēma Sven 130 (AS) ir paredzēta mūzikas atskaņošanai un spēļu, filmu apskaņošanai u.c. AS ir iebūvēts pastiprinātājs, kā arī akustiskie un signāla kabeli, pateicoties kuriem to var savienot ar datoru, klēpj datoru vai citiem skaņas avotiem. Strāvas padeve AS tiek veikta, izmantojot datora, klēpj datora vai 5V DC bloka USB portu, ar iebūvēta USB strāvas kabeļa palīdzību. Skaļrunis, kuram ir audio ieeja un vadības panelis, nosacīti tiek saukts par aktīvu.

AS īpatnības

- Strāvas padeve, izmantojot datora, klēpj datora vai 5V DC bloka USB portu
- Kompakts dizains
- Skaļuma līmeņa regulēšana
- Skaļruņu korpusa materiāls – plastmasa


AS vadības panelis

- ① Skaļuma līmeņa regulators

5. SAGATAVOŠANA UN DARBA KĀRTĪBA

AS atrašanās vieta

- Novietojiet skaļruņus simetriski attiecībā pret klausītāju, vismaz viena metra attālumā.
- Superjutīgiem monitoriem un televizoriem ir iespējams neliels attēla izkropļojums, tādēļ novietojiet AS tālāk no šīm ierīcēm.




1. att. Vadības panelis

AS pieslēgšana

- Pirms pieslēgšanas pārliecinieties, ka AS ir atslēgta no tīkla. Pievienojiet aktīvajā skaļrunī iebūvēto signāla kabeli ar 3,5 mm mini-jack skaņas avota audio izejai (skat. pievienošanas shēmu 2. att.).
- Pagriežot regulatoru ① līdz galam pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam, iestatiet kopējā skaļuma minimālo līmeni.
- Pievienojiet strāvas USB-kabeli datora, klēpjatora USB-portam vai barošanas blokam 5V DC.
- Ieslēdziet audio signāla avotu.
- Pagriežot regulatoru ①, iestatiet kopējo skaļuma līmeni. Pagriežot regulatoru pulksteņa rādītāju kustības virzienam – skaļuma līmenis paaugstināsies, pagriežot pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam – pazemināsies.

Piezīmes. Pabeidzot AS lietošanu, neaizmirstiet izslēgt ierīces strāvas padevi.



2. att. Pieslēgšanas shēma

6. BOJĀJUMU NOVĒRŠANA

Bojājums	Iemesls	Novēršanas veids
Nav iespējams ieslēgt AS.	Nav pieslēgta tīklam.	Pārbaudiet pieslēguma pareizību.
	Nav ieslēgts tīkla slēdzis.	Ieslēdziet slēdzi.
Nav skaņas vai AS skaļruņos ir pārāk klusa skaņa.	Skaļuma regulators ir iestatīts vismazākā skaļuma stāvoklī.	Noregulējiet skaļuma regulatoru.
	Nepareizi pievienots audio signāla avots.	Pareizi pievienojiet signāla avotus.
Skaņas izkropļojums.	Liela ieejas signāla amplitūda.	Ar signāla avotu un AS skaļuma regulatoriem samaziniet ieejas signāla lielumu.

Ja neviens no iepriekš minētajiem veidiem nepalīdz atrisināt problēmu, vēršieties pēc profesionālas konsultācijas tuvākajā servisa centrā. Neremontējiet izstrādājumu patstāvīgi.

7. TEHNISKIE RAKSTUROJUMI

Raksturojumi un mērvienības	Vērtība
Izejas jauda (RMS), W	6 (2 x 3)
Frekvenču diapazons, Hz	100-20 000
Skaļruņu diametrs, mm:	Ø 50
Strāvas spriegums	USB --- DC5B
Patēriņa nominālstrāva, A	0,06
Izmēri (viena skaļruņa) (P x A x G), mm	68 x 90 x 65
Svars, kg	0,28

Piezīmes:

- **Tabulā parādītie tehniskie raksturojumi ir informatīvi un nevar būt par pretenziju pamatojumu.**
- **TM SVEN produkcija tiek pastāvīgi pilnveidota. Šī iemesla dēļ tehniskie raksturojumi un komplektācija var tikt izmainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.**

**Multimediju USB
akustiskā sistēma 2.0**

SVEN[®]

Modelis: Sven 130

Garantijas apkalpošanas noteikumus
skatiet garantijas talonā vai vietnē
www.sven.fi.

Garantijas termiņš: 12 mēn.
Lietošanas ilgums: 2 gadi.
Ražotājs: "SVEN PTE. Limited, 176
Joo Chiat Road, Nr. 02-02, Singapūra,
427447. Ražots "Sven Skandinavia
Limited", 48310, Somija, Kotka,
Kotolahdentie, 15. Ražots Ķīnā.

**® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.**



SVEN 130