

SVEN[®]
YOU WANT – WE CAN

Мультимедиялық
акустикалық жүйе 2.0

ПАЙДАЛАНУ
ЖӨНІНДЕГІ
НҰСҚАУЛЫҚ



SVEN 230

www.sven.fi

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

SVEN 230

SVEN CM акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін ризамыз!

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2013. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ

Барлық сауда маркалар олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ЖӘНІНДЕГІ ЕСКЕРТПЕ

Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейбір сәйкес-сіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен баспагер, осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен келтірілген зақым үшін біреудің немесе үйімнің алдында ешбір жауп бермейді.

МАЗМУНЫ

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС	1
2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ	2
3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ	2
4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ	2
5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ	3
6. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ	4
7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР	4

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

- Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймау үшін тексеріңіз. Құрылғыға зақым келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға зақым келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.
- Жиынтықтылық пен кепілдік талонның болуын тексеріңіз. Кепілдік талонда дүкеннің мері, сатушының анық қойылған қолы немесе дүкеннің мәртабаны және сатылған күні қойылғанын, тауардың немірі талонда көрсетілгенмен сәйкес келетініне көзіңізді жеткізіңіз. Есінізде сактаңыз, кепілдік талон жоғалып немесе немірлері сәйкес келмеген жағдайда Сіз кепілдік жөндеу жасау құқығыңыздан айырласыңыз.
- Бұйымды температурасы төмөн қоршаған ортадан кіргізгеннен кейін бірден қоспацыз! Орауыштан алынған бұйымды болме температурасында 4 сағаттан кем емес уақыттай үстаяу қажет.
- Бұйымды орнатып қолданудың алдында, осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығып, пайдалану мерзімі ішінде сақтаңыз.

Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында орналасқан.
Осында Сіз осы Нұсқаулықтың жаңартылған нұсқауын таба аласыз.

2 . ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Колонкалар – 2 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулығы – 1 дана

3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



Назар аударыңыз! Корпустың ішінде оқшаулауы жоқ элементтерінде, электр тоғы соғатында кернеуі жогары.

- Электр тоғына ұшырама үшін, акустикалық жүйені (АЖ) ашпаңыз және өз бетінізбен жөнде меніз. Қызымет көрсету мен жөндеуді тек үәкілдті сервис орталығының, білікті мамандарыға жаңа жүзеге асыру керек. Үәкілдті сервис орталықтардың тізімін www.sven.kz сайтынан қараңыз.
- АЖ-нің колонкалардың арасында, дыбыс зорайтқыштың корпусына және жерге сымдардың тұйықталуына жол берменіз (соның ішінде «жерлендірілген»), себебі дыбыс зорайтқыштың шығу каскадтары бұзылады.
- Желілік розеткадан штепсельдің айырын суырғаннан бастап 2 секундтай аппаратураның желілік айырының істіктерін ұстауға болмайды.
- АЖ-нің тесіктеріне басқа заттардың түсіп кетпеүінен сақтаңыз.
- АЖ-ні ұғары ылғалдан, су және шаң тиғеннен сақтаңыз.
- АЖ-ні қызып кетуден сақтаңыз: қызырғыш аспаптарға 1 м-ден жақын орнатпаңыз. Тіке күн сүйлесінен аулақ ұстаңыз.
- АЖ-нде, сонымен қатар жүйенің жаңына ашық жалынның ешқандай аспаптарын орнатпаңыз.
- АЖ-ні дұрыс желденбейтін жерде орнатпаңыз. Ең кішкентай аяу саңылауы – 10 см. АЖ-ні қолданған кезде оны қандай да бір құрылғыларға орнатпаңыз, сұтынды қыннадатын майлық немесе басқа да үқсас нәрселермен жаппаңыз.
- АЖ-ні тазарту үшін химиялық реагенттерді қолданбаңыз, жұмсақ құрғақ матаңы пайдаланыңыз.

4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ

SVEN 230 акустикалық жүйесі (АЖ) әуенді шығаруға және ойындарды, фильмдерді және т.б. дыбыстындыруға арналған. АЖ-қіріктірмеле күат күшайтқіші, акустикалық және сигнальдық кабельдері бар, сол себепті ДК, ноутбук, MP3 немесе CD-плеерге не басқа дыбыс құатына қосуға болады. Дыбыс кірісі және басқару панелі бар колонка, шартты түрде белсенді болып аталауды.

АЖ ерекшелігі

- Кіріктірмелі трансформаторлық құат көзі
- Акустикалық жүйе PC, DVD/Media-ойнатқыштармен, үялы телефондармен және сигнальдық кабельдері бар, сол себепті ДК, ноутбук, MP3 немесе CD-плеерге не басқа дыбыс құатына қосуға болады. Дыбыс кірісі және басқару панелі бар колонка, шартты түрде белсенді болып аталауды.
- mini-jack 3,5 мм кіріктірмелі сигналдық кабель сигнал көздерін қосуға арналған
- Дыбыс қаттылығының деңгейін реттеуіші
- Құат көзінің ажыратқышы
- Құлаққаптарды қосуға арналған ажыратулар
- Колонкалар корпусының материалы – пластик

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

SVEN 230

Басқару панелі

- ① POWER: құат көзін ажыратуши
- ② Құат көзінің индикаторы
- ③ Құлаққапты қосуға арналған ажырату
- ④ VOLUME: дыбыс қаттылығын реттеуіші

5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ


АЖ орналасуы

- Колонкаларды тыңдаушыға қарай симметриялық түрде бір метр қашыктықта орнатыңыз.
- Аса сезгіш мониторлар мен теледидарлар сәл ғана қате көрсетуі мүмкін, сондықтан АЖ-ні осы аспаптардан барынша алдырық орнатыңыз.

АЖ қосылуы

SVEN 230 акустикалық жүйесі кез келген дыбыс сигналдың көздөріне қосылуы мүмкін: DVD/CD, ДК дыбыс картасына және т.б. (төмендегі 2-сур. қараңыз).

- Қосар алдында АЖ-н желіден ажыратылғанына көз жеткізініз.
- Сигналдық кабельдің белсенді колонкасына кіріктірілген штекерді 2-сур. көрсетілгендей, компьютер, MP3/CD-плеердің және т.б. дыбыс картасының шығыс ажыратуына кіргізіңіз. DVD-ойнатқыш, теледидарды қосу үшін 2RCA mini-jack аудиостырып қосқышын (жинақа кірмейді) пайдаланыңыз.



1-сурет.
Басқару панелі



Плеердің

2-сурет. Қосылу схемасы

- Қуат көзі кабельдің айырын желілік розеткаға тығыныз.
- Дыбыс қаттылықтың реттеуіш тұтқасын VOLUME ④ барынша азайтып, белсенді колонкаларды ажыратқышмен POWER ① қуат көзін қосыңыз.

Ескертулер:

- **AЖ-ні пайдаланып болған соң желіден қуат көзінің сымын суыруды ұмытпаңыз.**
- **Дыбыстың шығуын қүшету үшін Line-Out дыбыс картасының шығуын қолданыңыз.**

6. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Жарамсыздық	Себебі	Жою жолы
AЖ қосылмайды.	Желіге қосылмаған.	Дұрыс қосылуын тексерініз.
	Желілік ажыратқыш қосылмаған.	Ажыратқышты қосыңыз.
Дыбысы жоқ немесе AЖ-нің колонкала-рында дыбысы тым жай шығады.	Дыбыс қаттылықтың реттеуіші барынша басулы.	Дыбыс қаттылықтың реттеуішін ретке келтіріңіз.
	Аудиосигнал көзі дұрыс қосылмаған.	Сигнал көздерін дұрыс қосыңыз.
Дыбыстың қате шығуы.	Кіріс дыбыстың үлкен амплитудасы.	Сигнал көздерінде және AЖ-нде дыбыс қаттылықтың реттеуіштегімен кіріс сигналдың көлемін азайтыңыз.

Жоғарыда аталған жолдардың біреуі де мәселені шешпесе, жақын жердегі сервис-орталығына көсіптік көңес алу үшін хабарласыңыз. Бұйымды өз бетімен жөндеменіз.

7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Значение
Шығу қуаты (RMS), Вт	4 (2 × 2)
Жиілік диапазоны, Гц	100 – 20 000
Динамиктер диаметри, мм	50 × 90
Қуат көзінің кернеуі, В	~ 220/50
Өлшемдері (бір колонканың) (Ш × В × Г), мм	65 × 200 × 60
Салмағы, кг	0,55

Ескертулер:

- **Кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар анықтамалық және наразы білдіру үшін негізі болып табылмайды.**
- **SVEN сауда маркасының өнімдері үнемі жетілдіріледі. Сол себептен техникалық сипаттамаар және жиынтықтылық алдын ала ескертілмей өзгеруі мүмкін.**

Мультимедиялық акустикалық жүйе 2.0

SVEN®
YOU WANT - WE CAN



Үлгі: Sven 230

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов
көшесінің бүрылышы, уй 13/195, 13Б кеңсе,
төл: +7 (727) 266 36 13, е-mail: info@stn.kz.
«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117,
төл: +7 (727) 352-86-68, е-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чiat Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,
Фінляндия, Котка, Котолахдентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.

SVEN 230