

SVEN[®]

Akustiskā multimediju
USB sistēma 2.0

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA



SVEN 335

www.sven.fi

Paldies, ka nopirkāt tirdzniecības zīmola SVEN akustisko sistēmu!

AUTORTIESĪBAS

©2018. SVEN PTE. LTD. Versija 1.0 (V1.0).

Šī Lietošanas pamācība un tajā ietvertā informācija ir aizsargāta ar autortiesībām. Visas tiesības ir aizsargātas.

TIRDZNIECĪBAS ZĪMOLI

Visi tirdzniecības zīmoli ir to likumīgo īpašnieku īpašums.

BRĪDINĀJUMS PAR ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANU

Neskatoties uz centieniem padarīt Lietošanas pamācību pēc iespējas precīzāku, ir iespējamas kaut kādas neatbilstības. Šīs Lietošanas pamācības informācija ir sniegta saskaņā ar noteikumiem "kā ir". Autors un izdevējs neuzņemas nekādu atbildību pret personu vai organizāciju par kaitējumu vai bojājumiem, kas radušies no šajā Lietošanas pamācībā ietvertās informācijas.

1. IETEIKUMI PIRCĒJAM

- Izmanīgi izsaiņojiet izstrādājumu, sekojot, lai kastē nepaliktu nekādi piederumi. Pārbaudiet, vai ierīcei nav bojājumu. Ja ierīce ir bojāta transportēšanas laikā, sazinieties ar uzņēmumu, kas ir veikusi piegādi; ja izstrādājums nedarbojas, nekavējoties sazinieties ar pārdevēju.
- Pārbaudiet komplektāciju un garantijas talona esamību. Pārlicinieties par to, ka garantijas talons ir apzīmogots ar veikala zīmogu, ir salasāms pārdevēja paraksts vai zīmogs un pārdošanas datums, preces numurs sakrīt ar talonā norādīto. Atcerieties, ka, pazaudējot garantijas taloni vai numuru neatbilstības gadījumā, jūs zaudējat tiesības uz garantijas remontu.
- Neieslēdziet izstrādājumu uzreiz pēc tā ienešanas no apkārtējās vides ar mīnusu temperatūru! Izsaīnotais izstrādājums ir jāpatur istabas temperatūrā vismaz 4 stundas.
- Pirms izstrādājuma uzstādīšanas un lietošanas, rūpīgi iepazīstieties ar šo Lietošanas pamācību un saglabājiet to visam lietošanas periodam.
- Ierīces pārvadāšana un transportēšana ir pieļaujama tikai rūpnīcas iepakojumā.
- Nav nepieciešami speciāli realizācijas apstākļi.
- Utilizēt atbilstoši sadzīves un datortehnikas utilizācijas noteikumiem.

***Tehniskais atbalsts ir izvietots vietnē www.sven.fi.
Šeit jūs varēsiet atrast atjauninātu šīs Lietošanas pamācības versiju.***

2. KOMPLEKTĀCIJA

- Akustiskā sistēma – 1 gab.
- Lietošanas pamācība – 1 gab.
- Garantijas talons – 1 gab.

3. DROŠĪBAS PASĀKUMI

- Neatveriet AS un patstāvīgi neveiciet remontu patstāvīgi. Apkopi un remontu ir jāveic tikai kvalificētiem pilnvarota servisa centra speciālistiem. Pilnvaroto servisa centru sarakstu skatiet vietnē www.sven.fi.
- Nepieļaujiet AS skaļruņu vadu saslēgšanos (ieskaitot "sazemētus") savā starpā, ar pastiprinātāja korpusu un zemējumu, jo tas atspējo pastiprinātāja izejas kaskādes.
- Aizsargājiet AS no svešķermeņu iekļūšanas atverēs.
- Aizsargājiet AS pret paaugstinātu mitrumu, ūdens un putekļu iekļūšanas.
- Aizsargājiet AS pret sakaršanu: uzstādiet to ne tuvāk par 1 m no sildierīcēm. Nepakļaujiet tiešu saules staru ietekmei.
- Nenovietojiet uz AS, kā arī sistēmas tuvumā, nekādus atklātas liesmas avotus.
- AS tīrīšanai nelietojiet ķīmiskos reaģentus, izmantojiet mīkstu, sausu drānu.
- Ja AS nedarbojas, nekavējoties atvienojiet kabeli un sazinieties ar veikalu, kurā Jūs to iegādājāties.

4. TEHNISKAIS APRAKSTS

Akustiskā multimediju USB sistēma Sven 335 (AS) ir paredzēta mūzikas atskaņošanai un spēļu, filmu apskaņošanai u.c. AS ir iebūvēts pastiprinātājs, kā arī akustiskie un signāla kabeli, pateicoties kuriem to var savienot ar datoru, klēpj datoru, MP3 vai CD-atskaņotāju vai citiem skaņas avotiem. Strāvas padeve AS tiek veikta, izmantojot datora, klēpj datora vai 5V DC bloka USB portu, ar iebūvēta USB strāvas kabeļa palīdzību. Skaļrunis, kuram ir audio ieeja un vadības panelis, nosacīti tiek saukts par aktīvu.

AS īpatnības

- Akustiskā sistēma ir savietojama ar datoru, DVD/Media-atskaņotājiem, mobilajām ierīcēm un citiem skaņas avotiem
- Strāvas padeve, izmantojot datora, klēpj datora vai 5V DC bloka USB portu
- Skaļuma līmeņa regulēšana
- Strāvas padeves indikators
- Skaļruņu korpusa materiāls – plastmasa

AS vadības panelis

- ① Strāvas padeves indikators
- ② Skaļuma līmeņa regulators

5. SAGATAVOŠANA UN DARBA KĀRTĪBA


AS atrašanās vieta

- Novietojiet skaļruņus simetriski attiecībā pret klausītāju, vismaz viena metra attālumā.
- Superjutīgiem monitoriem un televizoriem ir iespējams neliels attēla izkropļojums, tādēļ novietojiet AS tālāk no šīm ierīcēm.


AS pieslēgšana

Akustisko multimediju USB sistēmu Sven 335 (AS) var pievienot praktiski jebkuriem audio signāla avotiem: MP3/CD, datora skaņas kartei utml. (skat. pieslēguma shēmu 2. att.).

- Pirms pieslēgšanas pārliecinieties, ka AS ir atvienota no tīkla. Pievienojiet aktīvajā skaļrunī iebūvēto signāla kabeli ar 3,5 mm mini-jack skaņas avota audio izejai (skat. pievienošanas shēmu 2. att.).
- Pagriežot regulatoru ② līdz galam pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam, iestatiet kopējā skaļuma minimālo līmeni.
- Pievienojiet strāvas USB-kabeli datora, klēpjatora USB-portam vai barošanas blokam 5V DC.
- Ieslēdziet audio signāla avotu.



1. att. Vadības panelis



2. att. Pieslēgšanas shēma

- Pagriežot regulatoru, iestatiet kopējo skaļuma līmeni. Pagriežot regulatoru pulksteņa rādītāju kustības virzienam – skaļuma līmenis paaugstināsies, pagriežot pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam – pazemināsies.

Piezīme:

- **Pabeidzot AS lietošanu, neaizmirstiet izslēgt ierīces strāvas padevi.**

6. BOJĀJUMU NOVĒRŠANA

Bojājums	Iemesls	Novēršanas veids
Nav iespējams ieslēgt AS.	Nav pieslēgta tīklam.	Pārbaudiet pieslēguma pareizību.
	Nav ieslēgts tīkla slēdzis.	Ieslēdziet slēdzi.
Nav skaņas vai AS skaļruņos ir pārāk klusa skaņa.	Skaļuma regulators ir iestatīts vismazākā skaļuma stāvoklī.	Noregulējiet skaļuma regulatoru.
	Nepareizi pievienots audio signāla avots.	Pareizi pievienojiet signāla avotus.
Skaņas izkropļojums.	Liela ieejas signāla amplitūda.	Ar signāla avotu un AS skaļuma regulatoriem samaziniet ieejas signāla lielumu.

Ja neviena no iepriekš minētajiem veidiem nepalīdz atrisināt problēmu, vēršieties pēc profesionālas konsultācijas tuvākajā servisa centrā. Neremontējiet izstrādājumu patstāvīgi.

7. TEHNISKIE RAKSTUROJUMI

Raksturojumi un mērvienības	Vērtība
Izejas jauda (RMS), W	6 (2 x 3)
Frekvenču diapazons, Hz	90-20 000
Skaļruņu diametrs, mm:	Ø 64
Strāvas spriegums, V	USB/DC 5V
Izmēri (viena skaļruņa) (P x A x G), mm	75 x 165 x 95
Svars, kg	0,6

Piezīmes:

- **Tabulā parādītie tehniskie raksturojumi ir informatīvi un nevar būt par pretenziju pamatojumu.**
- **TM SVEN produkcija tiek pastāvīgi pilnveidota. Šī iemesla dēļ tehniskie raksturojumi un komplektācija var tikt izmainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.**

Akustiskā multimediju USB sistēma 2.0

SVEN®



Modelis: SVEN 335

Garantijas apkalpošanas noteikumus
skatiet garantijas talonā vai vietnē
www.sven.fi.

Garantijas termiņš: 12 mēn.

Lietošanas ilgums: 2 gadi.

Ražotājs: "SVEN PTE. Limited",
176 Joo Chiat Road, Nr. 02-02,
Singapūra, 427447. Ražots "Sven
Skandinavia Limited", 48310, Somija,
Kotka, Kotolahdentie, 15. Ražots Ķīnā.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



SVEN 335