

SVEN[®]

Sistem audio pentru petreceri
cu Bluetooth și radio FM

MANUAL DE UTILIZARE



PS-1900

www.sven.fi

Vă mulțumim că ați achiziționat Sistemul Acustic TM SVEN!

DREPT DE AUTOR

© SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.1 (30.10.2023).

Acest manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR

- Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă dispozitivul nu este deteriorat. Dacă produsul a fost deteriorat în timpul transportării, contactați compania care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă imediat distribuitorului.
- Echipamentul poate fi transportat și expedit numai în ambalajul său original.
- Nu necesită condiții speciale de realizare.
- Eliminați în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor casnice și a echipamentelor informatice.
- Data de fabricație a produsului este indicată pe cutie.

MĂSURI DE PRECAUȚIE



Atenție! În interiorul corpului pe elementele fără izolație există tensiune înaltă, care poate provoca electrocutare.

- Pentru a preveni electrocutarea, nu deschideți sistemul acustic (SA) și nu-l reparați de sine stătător. Întreținerea și reparațiile trebuie să fie efectuate doar de specialiștii calificați ai centrului de servicii autorizat. Consultați lista centrelor de service autorizate pe site www.sven.fi.
- Evitați scurtcircuitul firelor (inclusiv și «împământate») boxelor ale SA între ele, pe corpul amplificatorului și pe pământ, deoarece acest lucru poate duce la defectarea cascadelor de ieșire a amplificatorului.
- Este interzisă atingerea pinilor fișei de alimentare a echipamentului timp de 2 secunde din momentul scoaterii fișei din priza de alimentare.
- Protejați SA de pătrunderea în orificii a obiectelor străine.
- Protejați SA de umiditate ridicată, apă și praf.
- Protejați SA de încălzire: instalați-l la cel puțin 1 m de dispozitivele de încălzire. Nu expuneți la lumina directă a soarelui.
- Nu amplasați nici-o sursă de flacără deschisă pe SA precum și în apropierea sistemului.
- Nu instalați SA în locuri cu ventilație insuficientă. Spațiul minim de aer este de 10 cm. La utilizarea SA nu amplasați niciun dispozitiv deasupra acestuia, nu acoperiți cu șervețele sau alte obiecte similare care împiedică răcirea.
- Nu utilizați substanțe chimice pentru curățarea SA, folosiți o cârpă moale și uscată.
- În cazul utilizării fișei de alimentare sau conectorului dispozitivului ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână ușor accesibil.

DESTINAȚIE

Sistemul audio mobil cu Bluetooth și radio FM SVEN PS-1500 este proiectat pentru a funcționa cu PC-uri, laptop-uri și alte dispozitive mobile prin intermediul transferului de date prin Bluetooth. De asemenea, poate fi folosit pentru telefonie prin internet, la desfășurarea conferințelor video, în aplicații multimedia și jocuri interactive, pentru recunoașterea vorbirii și învățarea limbilor străine. Are o intrare pentru microfon cu funcția ecou, intrare pentru chitară, intrare liniară, tuner FM încorporat și player cu USB flash.

SET DE LIVRARE

- Sistem acustic – 1 buc.
- Cablu de semnal mini-jack 3,5 mm la mini-jack 3,5 mm – 1 buc.
- Cablu de alimentare – 1 buc.
- Manual de utilizare – 1 buc.
- Certificat de garanție – 1 buc.

PARTICULARITĂȚI

- Putere de ieșire 1000 W
- Transmiterea semnalului prin Bluetooth
- Iluminare RGB dinamică deconectabilă
- Conectare fără fir a două boxe la o singură sursă de sunet (TWS)
- Intrare microfon pentru karaoke
- Reglarea nivelului de ecou al microfonului karaoke
- Intrare audio pentru conectarea unei chitare electrice
- Conexiune rapidă prin Bluetooth, folosind NFC*
- Radio FM
- Afișaj LED
- Reproducerea muzicii de pe USB flash
- Roți pentru deplasarea ușoară a boxei
- Suport încorporat pentru smartphone
- Intrare AUX pentru conectarea unei surse de sunet
- Funcția egalizator
- Corp din lemn (MDF)

* NFC funcționează numai cu dispozitive Android (versiunea 4.1 și versiunile ulterioare).




Fig. 1

Construcția SA

- ① GUITAR IN: jack 6,3 mm – conector pentru conectarea unei chitare electrice.
- ② MIC IN1: conector jack 6,3 mm pentru conectarea microfonului.
- ③ MIC IN2: conector jack 6,3 mm pentru conectarea microfonului.
- ④ VOLUME +/-: mâner de reglare a volumului SA.
- ⑤ GUITAR VOL: reglarea nivelului de volum al chitarei electrice.
- ⑥ MIC VOL: reglarea nivelului de volum al microfonului.
- ⑦ : buton de Reproducere/Pauză (apăsare scurtă în regimul Player și Bluetooth); căutare automată a posturilor de radio (apăsare îndelungată în regimul radio FM); oprire a sunetului (apăsare scurtă în regimul radio FM și LINE IN); deconectare de la sursa de semnal (apăsare îndelungată în regimul Bluetooth).
- ⑧ : trecere la track-ul precedent (apăsare scurtă în regimul Player și Bluetooth); navigare pe track-ul (apăsare îndelungată în regimul Player); trecere la postul precedent (apăsare scurtă în regimul radio FM); căutarea automată a posturilor de frecvență mai mică (în regimul radio FM).
- ⑨ : trecere la track-ul următor (apăsare scurtă în regimul Player și Bluetooth); navigare pe track-ul (apăsare îndelungată în regimul Player); trecere la postul/frecvența următoare (în regimul radio FM); căutarea unui post cu o frecvență mai mare (în regimul radio FM).
- ⑩ POWER: buton de pornire/oprire a SA.
- ⑪ MEGA BASS: pornirea funcției MEGA BASS +3dB.
- ⑫ : comutarea regimului de iluminare cu posibilitatea de a se opri (apăsare scurtă); pornirea/oprirea stroboscopului (apăsare îndelungată).
- ⑬ EQ: buton de pornire a regimului egalizator.
- ⑭ SOURCE: comutarea regimurilor de funcționare: Bluetooth/Player/radio FM/LINE IN (apăsare scurtă); pornirea/oprirea semnalelor de service (apăsare îndelungată).
- ⑮ BT/TWS: pornirea regimului Bluetooth (apăsare scurtă); conectarea unui SA suplimentar (apăsare îndelungată).
- ⑯ ECHO: Reglarea nivelului efectului de ecou.
- ⑰ REVERB: reglarea nivelului efectului de reverberație.
- ⑱ Etichetă NFC.
- ⑲ LINE IN: conector mini-jack 3,5 mm pentru conectarea semnalului audio (telefon, mp3 player etc.).
- ⑳ LINE OUT: Conector mini-jack 3,5 mm pentru conectarea unei boxe suplimentare.
- ㉑ USB: conector pentru conectarea USB-flash cu funcție Power Bank de până la 1 Amperi.
- ㉒ Afișaj.




Fig. 2. Schema de conectare

CONECTARE ȘI UTILIZARE

Conectați SA la priză cu ajutorul unui cablu.

REGIMURI DE FUNCȚIONARE

Regimul Bluetooth

- Transmisia fără fir a datelor prin Bluetooth vă permite să conectați SA fără fir la dispozitive compatibile. Raza maximă de transmisie a datelor constituie 10 m. Obstacolele, cum ar fi pereții precum și alte dispozitive electronice, pot interfera cu transmisia semnalului.
- Porniți SA în regimul Bluetooth – apăsați butonul BT, pe afișaj va clipi mesajul «BT».
- Pe sursa de semnal (telefon, laptop, smartphone etc.), trebuie să selectați regimul de căutare a dispozitivelor Bluetooth. Pe ecran se va afișa numele «SVEN PS-1900», cu care trebuie să stabiliți o conexiune*.
- La conectarea reușită în SA se va auzi un semnal sonor scurt, indicația regimului de căutare se oprește**.

Conectarea la SA prin Bluetooth, utilizând NFC

NFC funcționează numai cu dispozitive Android (versiunea 4.1 și versiunile ulterioare).

Pentru a conecta SA la un smartphone, acesta trebuie să fie echipat cu un cip NFC. Acesta trebuie să fie activat în setările rețelelor fără fir.

- Porniți SA în regimul Bluetooth – apăsați butonul BT, pe afișaj va clipi mesajul «BT».
- Apropiati telefonul aproape de eticheta NFC ® de pe panoul superior și așteptați un semnal sonor scurt – confirmarea conectării reușite a SA.

* Pentru o conexiune la anumite modele de dispozitive prin Bluetooth, poate fi necesar să introduceți codul «0000».

** Dacă produsul este deja autorizat în lista dispozitivelor sursă, atunci nu este necesară reactivarea regimului de căutare. Selectați numele produsului «SVEN PS-1900» și comanda «conectare» de pe sursa semnalului.

Notă. *Va trebui să permiteți conexiunea la telefon (poate să depindă de sistemul de operare al telefonului).*

Regimul Radio

Atenție! *Schimbând poziția antenei în spațiu, obțineți calitatea recepției radio cea mai bună. Fixați-o în această poziție.*

- Porniți SA în regimul Radio – apăsați butonul SOURCE ⑭, până când pe afișaj apare frecvența postului de radio. O apăsare îndelungată a butonului ⑦ activează regimul de căutare automată. După finalizarea scanării se va porni automat primul post de radio găsit. Cu butoanele ⑧ și ⑨ selectați postul de radio dorit.

Regimul Player

Atenție! *Sistemul de fișiere al suportului micro SD –FAT32. Capacitatea maximă este de 32 GB.*

Porniți SA în regimul USB – apăsați butonul SOURCE ⑭, până când pe afișaj apare mesajul «USB». Cu ajutorul butonului ⑦ se comută regimurile Reproducere/Pauză. Cu butoanele ⑧ (track-ul precedent) și ⑨ (track-ul următor) puteți gestiona track-urile.

Utilizare în regimul cu fir (LINE IN)

- SA poate fi folosit ca dispozitiv extern de amplificare pentru orice sursă de semnal audio cu o ieșire mini-jack 3,5 mm. Conectați cablu mini-jack 3,5 la intrarea audio LINE IN ⑩. Porniți SA în regimul LINE IN – apăsați butonul SOURCE ⑭, până când pe afișaj apare mesajul «LINE».

Conectarea unui SA suplimentar

La modelul PS-1900 poate fi conectat un SA suplimentar.

- Porniți ambele SA în regimul Bluetooth (ambele SA trebuie să fie în regimul de căutare).
- Pe primul SA (principal), apăsați și mențineți apăsat butonul BT/TWS ⑮ de pe panoul de comandă.
- La conectarea reușită a două SA între ele, pe dispozitivul principal se va afișa constant mesajul «HOST», iar pe cel secundar «SLAU».
- Conectați sursa de semnal prin Bluetooth. Ambele SA vor apărea în lista de căutare ca un singur dispozitiv.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Caracteristici și unități de măsurare	Valori
Diapazonul frecvențelor, Hz	25-20 000
Putere de ieșire (RMS), W	1000 (2×500)
Diametrul difuzorului	Ø 3" (72 mm) + Ø 8" (180 mm)
Alimentare	~230V / 50Hz
Greutate, kg	17,2
Dimensiuni, mm	350 × 372 × 1018

Note. *Specificațiile tehnice prezentate în tabel sunt doar pentru referință și nupot fi cauza plângerilor. Produsele TM SVEN se îmbunătățesc în continuu. Din acest motiv, specificațiile tehnice și setul de livrare pot fi modificate fără notificare prealabilă.*

*Suportul tehnic este disponibil pe pagina web: www.sven.fi.
De asemenea, aici puteți găsi o versiune actualizată a acestui Manual de utilizare.*

Pentru notițe

Pentru notițe

Sistem audio pentru petreceri
cu Bluetooth și radio FM

SVEN®

Model: PS-1900

Importator: Tiralana OY, Office 102, Kotolahdentie 15, 48310 Kotka, Finlanda.

Model: PS-1900

Consultați termenii și condițiile garanției în certificatul de garanție sau pe site-ul **www.sven.fi**. Perioada de garanție: 12 luni. Termenul de funcționare: 2 ani.

Producător: «SVEN PTE. Limited», 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447. Fabricat sub controlul companiei Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finlanda, 48310. Fabricat în China.

® Marcă comercială
înregistrată a companiei
Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finlanda.



PS-1900