

SVEN®

Portatīvā akustiskā
sistēma ar Bluetooth un FM-radio

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA



PS-210

www.sven.fi

Paldies, ka iegādājāties TM SVEN akustisko sistēmu!

AUTORTIESĪBAS

© 2018. SVEN PTE. LTD. Versija 1.0 (V 1.0).

Šī Lietošanas pamācība un tajā ietvertā informācija ir aizsargāta ar autortiesībām. Visas tiesības ir aizsargātas.

IETEIKUMI PIRCĒJAM

- Izmanīgi izsaīņojiet izstrādājumu, sekojot, lai kastē nepaliktu nekādi piederumi. Pārbauddiet, vai ierīcei nav bojājumu. Ja ierīce ir bojāta transportēšanas laikā, sazinieties ar uzņēmumu, kas ir veikusi piegādi; ja izstrādājums nedarbojas, nekavējoties sazinieties ar pārdevēju.
- Ierīces pārvadāšana un transportēšana ir pieļaujama tikai rūpnīcas iepakojumā.
- Nav nepieciešami speciāli realizācijas apstākļi.
- Utilizēt atbilstoši sadzīves un datortehnikas utilizācijas noteikumiem.

LIETOŠANAS MĒRĶIS

Portatīvā akustiskā sistēma ar Bluetooth un FM-radio SVEN PS-210 ir paredzēta darbam ar datoru, klēpj datoriem un citam mobilajām ierīcēm, nododot datus ar Bluetooth protokolu. To ir iespējams arī izmantot interneta telefonijā, rīkojot video konferences, multimediju aplikācijās un interaktīvajās spēlēs, lai atpazītu runu un mācītos svešvalodas. Ir iebūvēta FM-uztvērēja karte un atskaņotājs ar USB-flash un micro SD atmiņas kartēm.

KOMPLEKTĀCIJA


- Akustiskā sistēma – 1 gab.
- Signāla kabelis 3,5 mm mini-jack pie 3,5 mm mini-jack – 1 gab.
- USB strāvas kabelis pie micro USB – 1 gab.
- Pārnēsāšanas siksna – 1 gab.
- Lietošanas pamācība – 1 gab.
- Garantijas talons – 1 gab.

ĪPATNĪBAS

- Signāla bezvadu pārraide caur Bluetooth
- Pretūdens aizsardzība (IPx6)
- Divu skaļruņu bezvadu savienojums ar vienu avotu
- Mūzikas atskaņošana ar USB-flash un micro SD atmiņas kartēm
- Iebūvēts FM-radio
- Vadu pieslēguma iespēja skaņas avotam

AS ierīce

- ① +: skaļuma līmeņa palielināšanas poga
- ② -: skaļuma līmeņa samazināšanas poga
- ③ AUX: savienotājs 3,5 mm mini-jack audio signāla pieslēgšanai (tālrunis, MP3 atskaņotājs utml.)
- ④ USB: savienotājs USB flash pieslēgšanai
- ⑤ micro SD : slots micro SD atmiņas karšu pieslēgšanai
- ⑥ DC 5V: savienotājs micro USB AS pieslēgšanai uzlādes ierīcei, klēpjatora/datora USB-portam
- ⑦ Pāriešana uz iepriekšējo treku (Bluetooth vai Atskaņotāja režīmā);
Pāreja uz iepriekšējo staciju (FM-radio režīmā)
- ⑧ Darba režīmu pārslēgšana: Bluetooth/Radio/Atskaņotājs (īsa piespiešana);
Papildus AS pieslēgums (gara piespiešana)
- ⑨ AS ieslēgšanas/izslēgšanas poga (ilgstoši nospiežot)
- ⑩ Poga Atskaņošana/Pauze (īsi nospiežot Bluetooth un Atskaņošanas režīmā);



1. att. AS konstrukcija

- Skaņas izslēgšana (īsa piespiešana FM-radio režīmā);
- Atvienošana no skaņas avota (gara piespiešana Bluetooth režīmā);
- Radiostaciju automātiskā meklēšana (ilgstoši nospiežot FM-radio režīmā);
- ⑪ Pāriešana uz nākamo treku (Bluetooth vai Atskaņotāja režīmā);
- Pāreja uz nākamo staciju (FM-radio režīmā)
- ⑫ Mikrofons

PIESLĒGŠANA UN EKSPLOATĀCIJA

Uzmanību! Pirms lietošanas uzsākšanas ir pilnībā jāuzlādē akumulators.

AS akumulatora uzlāde

- Pievienojiet AS datora USB-portam vai USB uzlādes ierīcei ar micro USB pie USB kabeļa palīdzību (no komplekta). Lādēšanas laikā poga ⑨ deg sarkanā krāsā. Poga ⑨ nodziest, ja akumulators ir uzlādēts.
- AS tiek izmantots akumulators kā aprīkojuma integrāla daļa, tādēļ nemēģiniet to izņemt vai nomainīt, jo tas var izraisīt garantijas anulēšanu vai pašas ierīces bojājumus.


DARBA REŽĪMI

Bluetooth režīms

- Bezvadu datu pārraide pēc Bluetooth protokola ļauj pieslēgt AS savietojamām ierīcēm bez vadiem. Datu pārraides maksimālais darbības rādiuss ir 10 m. Tādi šķēršļi kā sienas, kā arī dažādas elektroniskas ierīces, var traucēt signāla pārraidīšanu.
- Ieslēdziet AS Bluetooth režīmā – vairākas reizes nospiediet pogu ⑧, līdz poga ⑨ sāks mirgot baltas krāsas uzplaisnījumiem.
- Uz skaņas avota (tālrunis, klēpjdators, viedtālrunis u.c.) ir jāizvēlas Bluetooth ierīces meklēšanas režīms. Ekrānā atainosies nosaukums "SVEN PS-210", ar kuru ir jāiestata savienojums*.
- Veiksmīga AS pieslēguma gadījumā atskan īss skaņas signāls, režīma indikācija izbeidzas**.

* Savienojumam ar dažiem Bluetooth ierīces modeļiem, iespējams, ka būs jāievada kods "0000".

** Ja izstrādājums jau ir autorizēts avota ierīču sarakstā, tad atkārtota meklēšanas režīma aktivācija var nebūt obligāta. Uz signāla avota izvēlieties izstrādājuma nosaukumu "SVEN PS-210" un komandu "pieslēgties".



2. att. Pieslēgšanas shēma

Radio režīms

Radiosignāla pieņemšanas kvalitātes uzlabošanai pieslēdziet USB-micro USB kabeli (no komplekta) ieejai ⑨.

- Ieslēdziet AS radio režīmā – vairākas reizes nospiediet pogu ⑧, līdz ieslēgsies radio režīms. Ilgstoši nospiežot pogu ⑩, tiek aktivizēts automātiskās meklēšanas režīms. Pēc skenēšanas beigām automātiski ieslēgsies pirmā atrastā radiostacija. Ar pogām ⑦ un ⑩ izvēlieties vajadzīgo radiostaciju.

Atskaņotāja režīms

Uzmanību! Micro SD vai USB flash nesēju failu sistēma – FAT32. Maksimālais apjoms 32 Gb. Nav ieteicams izmantot micro SD Ultra Speed.

- Uzstādot USB flash vai micro SD nesēju atbilstošā slotā pie ieslēgtas AS, atskaņošana sāksies automātiski. Ar pogas ⑩ palīdzību tiek pārslēgti režīmi Atskaņošana/Pauze. Ar pogām ⑦ (iepriekšējais treks) un ⑪ (nākamais treks) ir iespējams vadīt trekus.

Papildus AS pieslēgšana

Modelim "SVEN PS-210" ir iespējams pieslēgt papildus AS.

- Ieslēdziet abas AS (ilgstoši nospiežot pogu ⑨). Uz abām AS poga ⑨ mirgos baltas gaismas uzplaiksnījumiem.
- Uz vienas no AS nospiediet un pieturiet pogu ⑧, līdz parādās skaņas signāls, tad atlaidiet to. AS savstarpēji savienosies. Uz abām AS poga ⑨ degs pastāvīgi.

Piezīme. Turpmāk ieslēdzot abas AS, tās automātiski savstarpēji savienosies.

Lietošana vadu režīmā (AUX)

- AS var lietot kā ārējo pastiprināšanas ierīci jebkuriem audio signāla skaņas avotiem ar izeju 3,5 mm mini-jack. Šajā nolūkā ir jāpieslēdz kabelis 3,5 mini-jack audio izejai AUX ③.

TEHNISKIE RAKSTUROJUMI

Raksturojumi un mērvienības	Vērtība
Frekvenču diapazons, Hz	AS: 120 – 20 000 mikrofons: 50 – 16 000
Izejas jauda (RMS), W	12 (2 × 6)
Membrāna, mm	Ø 50
Uzturamie Bluetooth profili	HSP HFP A2DP AVRCP
Bluetooth darbības rādiuss, m	līdz 10
Akumulatora jauda, mA·h	1500
Strāvas padeve	USB/DC 5V
Svars, g	700
Izmēri, mm	192 × 86 × 86

Piezīmes:

- Tabulā parādītie tehniskie raksturojumi ir informatīvi un nevar būt par pretenziju pamatojumu.
- TM SVEN produkcija tiek pastāvīgi pilnveidota. Šī iemesla dēļ tehniskie raksturojumi un komplektācija var tikt izmainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Tehniskais atbalsts vietnē www.sven.fi.

Portatīvā akustiskā sistēma ar Bluetooth un FM-radio

SVEN®



Modelis: PS-210

Garantijas apkalpošanas noteikumus
skatiet garantijas talonā vai vietnē
www.sven.fi.

Garantijas termiņš: 12 mēn.

Lietošanas ilgums: 2 gadi.

Ražotājs: "SVEN PTE. Limited, 176
Joo Chiat Road, Nr. 02-02, Singapūra,
427447. " Ražots "Sven Skandinavia
Limited", 48310, Somija, Kotka,
Kotolahdentie, 15, kontrolē. Ražots Ķīnā.

