

SVEN®

Sistem acustic portabil cu
Bluetooth

MANUAL DE UTILIZARE



PS-315

www.sven.fi

Vă mulțumim că ați achiziționat Sistemul Acustic TM SVEN!

DREPT DE AUTOR

© SVEN PTE. LTD. Versiunea 2.0 (21.06.2023). Acest manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor legali.

AVERTISMENT PRIVIND RĂSPUNDEREA LIMITATĂ

Necătând la eforturile depuse pentru a face acest Manual cât mai precis, sunt posibile unele consecvențe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum este». Autorul și editorul nu își asumă nicio responsabilitate față de persoană sau organizație pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută în acest Manual.

RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR

- Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă dispozitivul nu este deteriorat. Dacă produsul a fost deteriorat în timpul transportării, contactați compania care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă imediat distribuitorului.
- Echipamentul poate fi transportat și expediat numai în ambalajul său original.
- Nu necesită condiții speciale de realizare.
- Eliminați în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor casnice și a echipamentelor informatice.
- Data de fabricație a produsului este indicată pe cutie.

DESTINAȚIE

Sistemul acustic portabil cu Bluetooth SVEN PS-315 este proiectat pentru a funcționa cu PC-uri, laptop-uri și alte dispozitive mobile prin intermediul transferului de date prin Bluetooth. De asemenea, poate fi folosit pentru telefonie prin internet, la desfășurarea conferințelor video, în aplicații multimedia și jocuri interactive. Are un player cu USB flash și cardul de memorie micro SD.

SET DE LIVRARE

- Sistem acustic – 1 buc.
- Cablu de alimentare USB la USB type-C – 1 buc.
- Cablu de semnal mini-jack la mini-jack – 1 buc.
- Manual de utilizare – 1 buc.
- Certificat de garanție – 1 buc.

PARTICULARITĂȚI

- Transmiterea semnalului prin Bluetooth.
- Iluminare RGB dinamică deconectabilă
- Protecție împotriva apei (IPx6)
- Conectare fără fir a două boxe la o singură sursă de sunet (TWS)
- Reproducerea muzicii de pe carduri de memorie USB flash și microSD
- Posibilitatea conectării prin cablu la o sursă de sunet

Construcția SA

- ① Pornirea/oprirea SA (apăsare îndelungată); Reproducere/Pauză (apăsare scurtă în regimul Player și Bluetooth); Deconectare de la sursa de semnal (apăsare dublă în regimul Bluetooth).
- ② Buton de mărire a nivelului volumului (apăsare scurtă); Trecere la track-ul următor (apăsare îndelungată în regimul Player sau Bluetooth).
- ③ Microfon.
- ④ Pornirea/oprirea regimului TWS (apăsare îndelungată); Comutarea regimurilor de funcționare a SA (apăsare scurtă).
- ⑤ Indicator LED al regimurilor de funcționare.
- ⑥ Buton de micșorare a nivelului volumului (apăsare scurtă); Trecere la track-ul precedent (apăsare îndelungată în regimul Player sau Bluetooth).
- ⑦ Buton de comutare a regimurilor de iluminare ale SA (apăsare scurtă); pornirea/oprirea iluminării (apăsare îndelungată).
- ⑧ Capac pentru conectori.
- ⑨ Conector USB pentru conectarea USB flash.
- ⑩ Conector pentru conectarea unui card micro SD.
- ⑪ Conector pentru conectarea prin cablu la sursa de semnal.
- ⑫ Conector USB Type-C pentru conectarea SA la încărcător, port USB laptop/PC.




Fig. 1.

CONECTARE ȘI UTILIZARE

Atenție! Înainte de a începe utilizarea, este necesar să încărcați complet bateria.

Încărcarea bateriei SA

- Conectați SA la portul USB al PC sau la încărcătorul USB, utilizând cablul USB-USB Type-C (din setul de livrare). La încărcare, indicatorul arde în roșu. Indicatorul nu se aprinde dacă bateria este încărcată.
- SA utilizează o baterie ca parte integrantă a echipamentului, de aceea, nu încercați să o scoateți sau să o înlocuiți, deoarece acest lucru poate anula garanția sau poate deteriora dispozitivul propriu-zis.

REGIMURI DE FUNCȚIONARE**Regimul Bluetooth**

- Transmisia fără fir a datelor prin Bluetooth vă permite să conectați SA fără fir la dispozitive compatibile. Raza maximă de transmisie a datelor constituie 10 m. Obstacolele, cum ar fi

- pereții precum și alte dispozitive electronice, pot interfera cu transmisia semnalului.
- Porniți SA în regimul Bluetooth.
- Pe sursa de semnal (telefon, laptop, smartphone etc.), trebuie să selectați regimul de căutare a dispozitivelor Bluetooth. Pe ecran se va afișa numele «SVEN PS-315», cu care trebuie să stabiliți o conexiune*.
- La conectarea reușită în SA se va auzi un semnal sonor scurt. Indicatorul regimului de funcționare al SA va arde albastru în continuu**.

Regimul Player

Atenție! Sistemul de fișiere al suportului micro SD –FAT32. Capacitatea maximă este de 32 GB. Nu se recomandă utilizarea micro SD Ultra Speed.

- La instalarea USB-flash sau suportului micro SD în slotul corespunzător, când SA este pornit, reproducerea va începe automat. Cu ajutorul butonului ① se comută regimurile Reproduce/Pauză. Cu butoanele ⑥ (track-ul precedent) și ② (track-ul următor) (apăsare îndelungată) puteți gestiona track-urile.

Conectarea unui SA suplimentar

La modelul «SVEN PS-315» poate fi conectat un SA suplimentar:

- Porniți ambele SA (apăsare îndelungată a butonului ①). Indicatorul albastru va clipi pe ambele SA.
- Cu apăsare îndelungată a butonul ④ de pe unul dintre SA porniți regimul TWS (SA va emite un semnal sonor scurt). Conectarea la un alt SA va avea loc în câteva secunde (SA va emite un semnal sonor scurt).
- După conectare, pe SA canalului din stânga va clipi indicatorul albastru, pe SA canalului din dreapta indicatorul albastru va arde în continuu.
- Conectați SA la sursă prin Bluetooth.
- Pentru a opri regimul TWS, apăsați și mențineți apăsat butonul ④.

Utilizare în regimul cu fir (AUX)

- Conectați cablul mini-jack 3,5 mm – mini-jack 3,5 mm (din setul de livrare) la intrarea AUX ⑩, iar conectorul 3,5 mm la sursa de semnal.

* Pentru o conexiune la anumite modele de dispozitive prin Bluetooth, poate fi necesar să introduceți codul «0000».

** Dacă produsul este deja autorizat în lista dispozitivelor sursă, atunci nu este necesară reactivarea regimului de căutare. Selectați numele produsului «SVEN PS-315» și comanda «conectare» de pe sursa semnalului.




Fig. 2. Schema de conectare

SPECIFICAȚII TEHNICE

Caracteristici și unități de măsurare	Valori
Diapazonul frecvențelor, Hz	80-20 000
Putere de ieșire (RMS), W	20 (2 × 10)
Diametrul difuzorului, mm	Ø 45
Consum de curent nominal, A	0,57
Capacitatea bateriei, mA*h	7,4 V, 2000 mA*h (14,8 W*h)
Alimentare	USB = 5 V
Greutate, kg	0,7
Dimensiuni, mm	85 × 85 × 205

Note. Specificațiile tehnice prezentate în tabel sunt doar pentru referință și nupot fi cauza plângerilor. Produsele TM SVEN se îmbunătățesc în continuu. Din acest motiv, specificațiile tehnice și setul de livrare pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Suportul tehnic este disponibil pe pagina web: www.sven.fi.
De asemenea, aici puteți găsi o versiune actualizată a acestui Manual de utilizare.

Pentru notițe

Pentru notițe

Sistem acustic portabil cu Bluetooth

SVEN®

Model: PS-315

Importator: Tiralana OY, Finlanda, 48310
Kotka, Kotolahdentie 15.

Model: PS-315

Consultați termenii și condițiile garanției
în certificatul de garanție sau pe site-ul
www.sven.fi. Perioada de garanție: 12
luni. Termenul de funcționare: 2 ani.

Producător: «SVEN PTE. Limited», 176, Joo
Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447.
Fabricat sub controlul «SVEN Scandinavia
Limited», 48310, Finlanda, Kotka, Kotolah-
dentie, 15 Fabricat în China.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat
Road, № 02-02, Singapore, 427447.
Fabricat sub controlul companiei Oy Sven
Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka,
Finlanda, 48310. Fabricat în China.

® Marcă comercială
înregistrată a companiei
Oy SVEN
Scandinavia Ltd.
Finlanda.



PS-315